

## **Comment paier mon *SuperTooth CRYSTAL* avec mon téléphone Bluetooth :**

1. Le ***SuperTooth CRYSTAL*** étant éteint et non connecté au chargeur, **maintenez appuyé le Bouton Marche / Arrêt pendant 10 secondes** environ jusqu'à ce que le **Voyant** (touche téléphone du Bouton Multifonctions) clignote en rouge/bleu. Le kit mains-libres est en mode pairage.
2. Le ***SuperTooth CRYSTAL*** étant en mode pairage, accédez au menu Bluetooth de votre téléphone. Activez la fonction Bluetooth de votre téléphone mobile. Recherchez les équipements Bluetooth environnants (voir mode d'emploi du téléphone).
3. Parmi les équipements Bluetooth trouvés, sélectionnez le ***ST CRYSTAL***.
4. Si le téléphone mobile vous demande un code ou une clé, tapez **0000** puis **OK**. Le **voyant** clignote en bleu maintenant.
5. Le ***SuperTooth CRYSTAL*** est prêt à être utilisé.

## **Comment savoir que la batterie de mon *SuperTooth CRYSTAL* est faible et qu'elle nécessite d'être rechargée :**

- Quand la batterie est faible, le **Voyant** situé en face avant du ***SuperTooth CRYSTAL*** (touche téléphone du Bouton Multifonctions) devient rouge et le CRYSTAL émet des doubles bips toutes les 30 secondes.

## **Lors de la charge de mon *SuperTooth CRYSTAL*, comment savoir que sa batterie est totalement rechargée :**

- Le **Voyant** (touche téléphone du Bouton Multifonctions) s'éclaire en Orange pendant la charge. Lorsque la charge est terminée, ce **Voyant** s'éclaire en vert.

## **Le *SuperTooth CRYSTAL* étant resté allumé, il ne se reconnecte pas automatiquement au GSM paieré lorsque l'on revient dans la zone de couverture Bluetooth :**

- autoriser les connexions automatiques du ***SuperTooth CRYSTAL*** dans le menu Bluetooth de votre GSM (se référer au mode d'emploi de votre téléphone).
- n'avez-vous pas déconnecté le ***SuperTooth CRYSTAL*** volontairement par le menu GSM ? Si c'est le cas, veuillez rétablir la connexion Bluetooth à partir du menu de votre téléphone.

-Le **SuperTooth CRYSTAL** est connecté à deux téléphones et l'autre téléphone est resté connecté au kit. Merci de reconnecter votre **SuperTooth CRYSTAL** par le menu de votre téléphone.

**Le SuperTooth CRYSTAL est bien païré et connecté avec mon téléphone mais il n'y a aucun son en communication dans le kit:**

-Le téléphone connecté peut avoir eu un bug.

Eteindre le **SuperTooth CRYSTAL**. Eteindre complètement le téléphone (pas uniquement mis en veille). Enlevez la batterie du téléphone (si c'est possible) pendant une minute. Remettez la batterie et rallumer le téléphone. Rallumez le **SuperTooth CRYSTAL**. Ils vont se reconnecter.

**Comment effacer les pairages sur mon SuperTooth CRYSTAL:**

- Le kit étant en mode pairage (kit éteint appui pendant **10 secondes jusqu'à ce que le voyant clignote rouge/bleu**), maintenez le bouton **Raccrocher / Refus d'appel** appuyé jusqu'à ce vous entendiez un bip. Tous les pairages du kit seront maintenant effacés.

**Comment effectuer un reset (reconfiguration initiale) de mon SuperTooth CRYSTAL:**

- Maintenez enfoncé le **Bouton Marche / Arrêt** pendant **plus de 40 secondes** jusqu'à ce que le **SuperTooth CRYSTAL** s'éteigne. Vous pouvez alors rallumer le kit, ses paramètres seront remis à zéro.